



OSMO MOBILE 发布记录

发布日期：	2017.06.05
固件版本：	V1.6.0.80
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.10
DJI GO App Android 版本：	V3.1.5

更新了什么？

- 修复移动延时摄影结束时概率性出现云台提前 2 秒回中的问题。
- 修复移动延时摄影过程中偶现云台歪斜的问题。
- 修复云台到达限位角度时偶现轻微抖动的问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 和 DJI GO App 后重新升级。
- 固件升级成功后，Osmo 手柄可以继续配合 Zenmuse X3/X5/X5R/Z3 云台相机使用。

OSMO MOBILE 发布记录

发布日期：	2017.03.21
固件版本：	V1.5.0.70
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.5
DJI GO App Android 版本：	V3.1.3

更新了什么？

- 支持 Filmic 智能跟随功能。
- 缩短唤醒 Osmo Mobile 的启动时间。
- 修复部分型号手机录影过程中偶现电机高频噪声的问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 和 DJI GO App 后重新升级。
- 固件升级成功后，Osmo 手柄可以继续配合 Zenmuse X3/X5/X5R/Z3 云台相机使用。

OSMO MOBILE 发布记录

发布日期：	2017.01.19
固件版本：	V1.4.0.60
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.2
DJI GO App Android 版本：	V3.1.2

更新了什么？

- 支持 Zenmuse M1 云台适配 Osmo 手柄。
- 修复蓝牙连接超时后信号消失的问题。
- 修复升级成功但系统状态指示灯小概率显示红灯的问题。

注意：

- Zenmuse M1 云台连接 Osmo 手柄后，需要升级本固件才可正常使用。
- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 和 DJI GO App 后重新升级。
- 固件升级成功后，Osmo 手柄可以继续配合 Zenmuse X3/X5/X5R/Z3 云台相机使用。

OSMO MOBILE 发布记录

发布日期：	2016.11.28
固件版本：	V1.3.0.50
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.0
DJI GO App Android 版本：	V3.1.0

更新了什么？

- 新增蓝牙 HID 功能，Osmo Mobile 与手机系统蓝牙连接后，手柄拍照、录影按键可以控制手机音量键，从而控制其它拍照 App 进行拍照或录像。
- 支持转动手柄时通过摇杆操控云台。
- 修复云台转动过程中按住模式切换按键产生的抖动问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 和 DJI GO App 后重新升级。
- 如果 Osmo Mobile 与手机系统蓝牙已连接但手柄按键无法使用，请断开蓝牙连接后重新配对连接。
- 使用新固件后，如果要断开手机与 Osmo Mobile 的连接，需要同时断开 DJI GO App 与 Osmo Mobile 连接，以及手机系统与 Osmo Mobile 的蓝牙连接。

OSMO MOBILE 发布记录

发布日期：	2016.10.19
固件版本：	V 1.2.0.40
DJI GO App iOS 版本：	V3.0.1
DJI GO App Android 版本：	V3.0.0

更新了什么？

- 新增摇杆控制云台转速选项。
- 新增检测手机是否已安装在云台上的开关。
- 新增通过手柄按键查询 Osmo Mobile 异常状态的功能（若 Osmo 开机异常，长按模式切换按键并三击拍照按键，系统状态指示灯将指示异常状态）。
- 优化切换手电筒模式的操控体验。
- 修复长曝光和延时摄影拍摄完成后云台小幅度晃动的问题。
- 修复个别 Osmo Mobile 在没有调节平衡时容易出现振动的问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 和 DJI GO App 后重新升级。