

Welkom

Deze afstandsbediening is het hart van je digitale tv-beleving.



Met de Telenet-afstandsbediening voor digitale televisie bedien je voortaan de Digicorder én de tv. De afstandsbediening van de tv heb je voor dagelijks gebruik niet meer nodig. Handig!



De afstandsbediening programmeren voor je tv

- 1 Zorg ervoor dat de tv aan staat.
- 2 Kijk of het merk van je tv in de lijst met **Merk-codes** staat en onthoud de bijbehorende code van 4 cijfers. Voor een volledige lijst van merken kijk je op: www.telenet.be/afstandsbediening
- 3 Houd de toets **Mode** van de afstandsbediening ingedrukt tot het rode lichtje van de afstandsbediening twee keer knippert.
- 4 Voer binnen de vijf seconden de code **0003** in met de cijfertoetsen. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 5 Voer de **Merk-code** in. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 6 Richt de afstandsbediening op de tv en houd de toets **Aan/Standby** ingedrukt tot de tv uitschakelt (in Standby). Dit kan tot drie minuten duren.
- 7 Laat de toets **Aan/Standby** los zodra de tv uitschakelt, en **druk onmiddellijk op de toets OK** om de gevonden code te bewaren. Het rode lichtje knippert twee keer.
- 8 Zet de tv opnieuw aan met de toets **Aan/Standby**.
- 9 Controleer aan de hand van de tekening verderop in deze folder of de toetsen in tv-mode correct functioneren. Is dit niet het geval herhaal stap 1 tot 9.

Wanneer je alle stappen succesvol hebt doorlopen kun je voortaan de tv én Digicorder met de Telenet-afstandsbediening bedienen.

Met de **toets Mode** schakel je tussen tv-mode en Digicorder-mode. De lichtjes op de afstandsbediening geven de mode van de afstandsbediening aan.

! Tijdens het programmeren brandt het rode lichtje van de Telenet-afstandsbediening telkens als je op een toets drukt. Als het groene lichtje brandt tijdens het programmeren, dan is er iets misgelopen en moet je opnieuw stap 1 tot 9 herhalen.

Wil je volledig **opnieuw beginnen**? Dan kun je alle gevonden codes uit de afstandsbediening wissen door de toets **Mode** ingedrukt te houden tot het rode lichtje twee keer knippert en dan de code **0000** in te voeren.

! **OPGELET** Als je bij stappen 4 tot 7 te lang wacht om een code in te voeren of om op een toets te drukken, dan stopt het zoekproces en brandt het rode lichtje twee seconden lang. Begin opnieuw bij stap 1.

Merk-codes

Voor een volledige lijst van merken kijk je op www.telenet.be/afstandsbediening.

Merk	Code
Akai	1190
Bang & Olufsen	1143
Grundig	1213
Jvc	1168
LG	1178

Merk	Code
Loewe	1184
Medion	1188
Panasonic	1176
Philips	1221
Pioneer	1202

Merk	Code
Samsung	1222
Sharp	1197
Sony	1209
Toshiba	1214
Vestel	1175

De belangrijkste toetsen

In tv- en Digicorder-mode

Druk op **mode** om te schakelen tussen de bediening van je Digicorder en je tv. Het **rode lichtje** brandt telkens je op een toets drukt in tv-mode, het **groene lichtje** telkens je op een toets drukt in Digicorder-mode.

Zet met **Aan/Standby** de Digicorder of tv aan of in standby. Selecteer indien nodig het juiste AV- of HDMI-kanaal op je televisietoestel via de AV- of Source-knop van de afstandsbediening van je tv.

Zap met de **nummer-toetsen** naar een bepaalde zender.

Zet met **VOL** het geluid luider of stiller.

Ga met **CH** een zender hoger of lager.

In Digicordermode

Druk op de **rode toets** om interactieve toepassingen op te roepen (op je favoriete kandidaat stemmen, bijkomende informatie over een programma opvragen, extra uitzendingen opvragen, ...)

Druk op **TXT** om Teletekst te openen van de zender waarnaar je aan het kijken bent. Druk op **EXIT** om Teletekst af te sluiten.

Druk op de **Home-toets** om de startpagina voor alle opties op te roepen.

Gebruik de **navigatietoetsen** om naar boven, beneden, links en rechts te gaan in de menu's.

Druk op **BACK** om één stap terug te keren in een menu. Druk op **EXIT** om het menu volledig te verlaten.

Gebruik deze toetsen om **te pauzeren, te stoppen, vooruit en terug te spelen**.

Garantie

Dit document bepaalt de garantievoorwaarden die toepasselijk zijn op je afstandsbediening.

Artikel 1 - Garantie voor consumenten

1.1 De consument heeft krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. Deze garantie laat die rechten onverlet. Deze garantie is van toepassing op het gehele grondgebied waar Telenet haar tv-producten te koop aanbiedt.

1.2 Telenet verleent de consument conform artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek een garantie voor gebreken in conformiteit van twee jaar vanaf de datum van de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn worden geformuleerd.

1.3 Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de consument Telenet op de hoogte brengen van het ingeroepen gebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek vaststelt.

1.4 Indien de afstandsbediening niet conform is zal Telenet ze kosteloos

vervangen, herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terugbetalen.

1.5 Elke herstelling of vervanging zal, binnen een redelijke termijn verricht worden.

Artikel 2 - Garantie voor niet-consumenten

2.1 Telenet garandeert dat de afstandsbediening vrij is van verborgen gebreken voor een periode van 6 maanden na de levering. Telenet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die buiten deze garantietermijn zijn geformuleerd.

2.2 Indien de afstandsbediening niet vrij zou zijn van verborgen gebreken, bestaat de enige verplichting van Telenet erin de gebrekkige afstandsbediening kosteloos te vervangen of te herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs terug te betalen, naar keuze van Telenet.

Artikel 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

3.1 De garanties voorzien in dit document dekken geen gebreken die het gevolg zijn van het niet naleven door de koper van de gebruiks- of onderhoudsrichtlijnen van Telenet, van wijzigingen of herstellingen die niet door Telenet of een door Telenet erkende derde werden uitgevoerd, verkeerd gebruik, stroomstoten of

stroomonderbrekingen, of andere oorzaken buiten de controle van Telenet. Telenet is ten overstaan van de klant niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of economisch verlies of schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, ...) die de klant heeft opgelopen.

3.2 Telenet geeft geen enkele andere garanties dan deze vermeld in dit garantiedocument.

3.3 Voor zover toegelaten door het toepasselijk recht is de aansprakelijkheid van Telenet in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van de afstandsbediening.

3.4 Deze garantievoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

3.5 Tenzij indien de klant een consument is, in welk geval de bevoegde rechtbank zal worden bepaald krachtens artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, zullen alle geschillen waartoe dit document aanleiding zou kunnen geven uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Mechelen.

Breng je oude toestel naar een Telenet-verkooppunt of naar je containerpark. Door samen met Recupel en Bebat te recyclen, werk je mee aan een schonere wereld.



Bienvenue

Cette télécommande est le centre névralgique de votre expérience digitale.



Avec la télécommande Telenet pour la télévision digitale, vous commandez désormais à la fois le Digicorder et le téléviseur. Vous n'avez plus besoin de la télécommande de votre téléviseur pour l'utilisation quotidienne. Pratique !



Régler la télécommande pour le téléviseur

- 1 Assurez-vous que le téléviseur soit allumé.
- 2 Recherchez dans la liste de **Codes de marque** la marque de votre téléviseur et retenez le code à 4 chiffres correspondant. Consultez la liste complète des marques sur www.telenet.be/telecommande.
- 3 Maintenez la touche **Mode** de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge de la télécommande clignote deux fois.
- 4 Saisissez dans les cinq secondes le code **0003** avec les touches numériques. Le témoin rouge clignote deux fois.
- 5 Saisissez le **Code de marque**. Le témoin rouge clignote deux fois.
- 6 Dirigez la télécommande vers le téléviseur et maintenez la touche **Marche/ Veille** enfoncée jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (en mode Veille). Cela peut durer jusqu'à trois minutes.
- 7 Relâchez la touche **Marche/ Veille** dès que le téléviseur s'éteint et **appuyez immédiatement sur la touche OK** pour conserver le code trouvé. Le témoin rouge clignote deux fois.

- ATTENTION** Si, lors des étapes 4 à 7, vous attendez trop longtemps pour introduire un code ou pour appuyer sur un bouton, le processus de recherche s'interrompt et le témoin rouge s'allume pendant deux secondes. Recommencez à l'étape 1.

- 8 Rallumez le téléviseur à l'aide de la touche **Marche/ Veille**.
- 9 Contrôlez à l'aide de l'illustration plus loin dans ce dépliant si les touches fonctionnent correctement en mode téléviseur. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 à 9.

Lorsque vous avez entrepris toutes les étapes, vous pouvez commander votre téléviseur et votre Digicorder avec la télécommande Telenet.

Avec la **touche Mode**, vous commutez entre le mode TV et le mode Digicorder. Les témoins sur la télécommande désignent le mode de la télécommande.

! Durant la programmation, le témoin lumineux rouge de la télécommande Telenet s'allume à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Si c'est au contraire le témoin lumineux vert qui s'allume, il indique une erreur. Répétez dans ce cas les étapes 1 à 9.

Vous souhaitez **recommander complètement** ? Dans ce cas, vous pouvez effacer tous les codes trouvés de la télécommande en maintenant la touche **Mode** enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge clignote deux fois, puis en saisissant le code **0000**.

Codes de marque

Trouvez la liste complète des marques sur www.telenet.be/telecommande.

Marque	Code
Akai	1190
Bang & Olufsen	1143
Grundig	1213
Jvc	1168
LG	1178

Marque	Code
Loewe	1184
Medion	1188
Panasonic	1176
Philips	1221
Pioneer	1202

Marque	Code
Samsung	1222
Sharp	1197
Sony	1209
Toshiba	1214
Vestel	1175

Les touches principales

En mode TV et Digicorder

Avec la touche **Mode**, vous commutez entre le mode TV et le mode Digicorder. Le **témoin rouge** s'allume chaque fois que vous appuyez sur une touche en mode téléviseur. Le **témoin vert** s'allume chaque fois que vous appuyez sur une touche en mode Digicorder.

La touche **Marche/ Veille** vous permet d'allumer ou de mettre en veille le téléviseur ou le Digicorder. Sélectionnez si nécessaire le bon canal AV ou HDMI sur votre téléviseur via le bouton AV ou Source de la télécommande de votre téléviseur.

Zappez avec les **touches numériques** vers une chaîne déterminée.

Les touches **VOL** vous permettent d'augmenter et de diminuer le son.

CH vous permet de passer à la chaîne suivante et à la précédente.

En mode Digicorder

Appuyez sur le **bouton rouge** pour accéder aux applications interactives (voter pour votre candidat préféré, obtenir des informations complémentaires sur un programme, demander des chaînes supplémentaires..).

Appuyez sur **TXT** pour ouvrir le Télétexte de la chaîne que vous regardez. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le Télétexte.

Appuyez sur la **touche Home** pour accéder à la page d'accueil de toutes les options.

Utilisez les **touches de navigation** pour naviguer en bas, en haut, à gauche et à droite dans les menus.

Appuyez sur **BACK** pour revenir une étape en arrière dans le menu. Appuyez sur **EXIT** pour quitter complètement le menu.

Utilisez ces touches pour faire **pause, arrêter, avancer** ou **revenir en arrière**.

Garantie

Le présent document stipule les conditions de garantie applicables à votre télécommande.

Article 1 - Garantie pour les consommateurs

1.1. Le consommateur possède des droits légaux en vertu de la législation applicable à la vente de biens de consommation. La présente garantie ne change rien à ces droits, et est applicable sur l'ensemble du territoire où Telenet commercialise ses produits télévisuels.

1.2. Telenet confère au consommateur, conformément à l'article 1649 quater du Code civil, une garantie pour défauts de conformité de deux ans à partir de la date de livraison. Telenet décline toute responsabilité pour les plaintes formulées en dehors de cette période de garantie.

1.3. Pour pouvoir invoquer cette garantie, le consommateur doit informer Telenet du défaut en question dans les deux mois qui suivent le jour où il constate ce défaut.

1.4. En cas de non-conformité de la télécommande, Telenet assurera sa réparation ou son remplacement gratuits,

ou remboursera le prix payé pour son acquisition. 1.5. Tout remplacement ou réparation sera effectué dans un délai raisonnable.

Article 2 - Garantie pour les non-consommateurs

2.1. Telenet garantit que la télécommande est exempte de vices cachés pour une période de 6 mois consécutifs à la livraison. Telenet décline toute responsabilité pour les plaintes formulées en dehors de cette période de garantie.

2.2. Si la télécommande devait malgré tout présenter des vices cachés, la seule obligation de Telenet consisterait à remplacer ou réparer gratuitement la télécommande défectueuse, ou à rembourser le prix payé pour son acquisition, selon le choix de Telenet.

Article 3 - Dispositions communes

3.1. Les garanties stipulées dans le présent document ne couvrent pas les défauts résultant du non-respect, par l'acheteur, des consignes d'utilisation ou d'entretien de Telenet, de modifications ou réparations non effectuées par Telenet ou par un tiers agréé par Telenet, d'une utilisation inadéquate, de pointes ou pannes de

courant, ou d'autres circonstances non contrôlables par Telenet.

Telenet décline toute responsabilité vis-à-vis du client pour tous dommages indirects, consécutifs, pertes ou dommages économiques (y compris, sans y être limités, les pertes de bénéfices, de revenus..) encourus par le client.

3.2. Telenet n'accorde aucune autre garantie que celles mentionnées dans le présent certificat de garantie.

3.3. Pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable, la responsabilité de Telenet est, dans tous les cas, limitée à un montant équivalant au prix d'achat de la télécommande.

3.4. Les présentes conditions de garantie sont régies par les lois belges.

3.5. A moins que le client ne soit un consommateur, auquel cas le tribunal compétent sera déterminé en vertu de l'article 624, 2° du Code judiciaire, tous les litiges susceptibles de résulter du présent document seront exclusivement arbitrés par les tribunaux de Malines.

Rapportez votre ancien appareil dans un point de vente Telenet ou au parc à conteneurs. En recyclant avec Recupel et Bebat, vous contribuez à un monde plus propre.

