



Fernwärmeversorgung Döttingen

Merkblatt über Verhalten bei Störfällen

Leckagen	Hauszentrale und Hausanlage	klein	<ul style="list-style-type: none"> - Installateur benachrichtigen
		gross	<ul style="list-style-type: none"> - Hauszentrale ausschalten, bzw. deren Stecker herausziehen. - Absperrhahnen, hausanlageseitig soweit vorhanden, schliessen - Installateur benachrichtigen
	Hausanschluss und Wärmeübergabestation	klein	<ul style="list-style-type: none"> - sofort Fernwärmebeauftragten des Ortsnetzes benachrichtigen oder bei dessen Abwesenheit den Pikettdienst der REFUNA AG
		gross	<ul style="list-style-type: none"> - sofort beide Absperrhahnen des REFUNA-Hausanschlusses schliessen (Plomierung zerstören). - sofort Hauszentrale ausschalten und Stecker herausziehen. - sofort den Fernwärmebeauftragten des Ortsnetzes alarmieren oder bei dessen Abwesenheit den Pikettdienst der REFUNA AG.
		Dampf- oder Heisswasserausstritt so gross, dass die Absperrhahnen des Hausanschlusses nicht mehr geschlossen werden können.	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehr oder Polizei alarmieren - Pikettdienst der REFUNA AG benachrichtigen - Fernwärmebeauftragten des Ortsnetzes benachrichtigen
Funktionsstörungen	Hauszentrale und Hausanlage	zu kalt/zu warm kein Brauchwasser allgem. Störung	<ul style="list-style-type: none"> - Installateur benachrichtigen
	Hausanschluss und Wärmeübergabestation	Durchflussbegrenz. Differenzdruckregler Wärmezähler Thermofühler Schmutzfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Fernwärmebeauftragten des Ortsnetzes
Plombieren Korrektur der Anschlussleistung Zwischen-Wärmezählerablesung			<ul style="list-style-type: none"> - Bauamt benachrichtigen
Telefonnummern	Installateur	:	Tel.:
	Fernwärmebeauftragter des Ortsnetzes	:	Tel. G.: 056 / 269 11 63
		Bugmann André	Natel: 079 / 254 56 84
	Notfalldienst	:	Natel: 079 / 788 32 84
	REFUNA AG	: 24 h	Tel.: 056 / 268 80 10
	Feuerwehr	:	Tel.: 118
	Bau und Planung	:	Tel.: 056 / 269 11 60