

Bedienungsanleitung Soloroll® II



Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Kauf eines Griesser Produktes haben Sie sich für Qualität entschieden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung.

Allgemeine Hinweise

Die Innen-Rollos dienen als innenliegender Sonnenschutz und sind keine Schliessvorrichtungen.

Die Bedienungsanleitung ist dem Benutzer und dem für die Instandhaltung Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen.



Allgemeingültige Gefahren- und Sicherheitshinweise

- Sach- und Personenschäden durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der Begleitdokumente verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
- Für Folgeschäden übernimmt die Griesser AG keine Haftung.

Hinweis Strangulationsgefahr

- Zur Vermeidung von Strangulation sind Produkte mit Bedienung Kettenzug ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern zu halten. Betten, Möbel etc. sind entfernt von den Bedienelementen aufzustellen. Die Bedienelemente nicht zusammenbinden, damit sich keine Schlingen bilden können.



Sicherheitshinweise bei der Bedienung und Verwendung

Verletzungsgefahr oder Produktschäden durch unsachgemässe Bedienung

- Bedienelemente in Sichtweite des Behanges, gemäss nationalen Bestimmungen, anbringen.
- Bedienelemente ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bedienung nur durch instruierte Personen.
- Nicht in bewegte Teile beim Ein- oder Ausfahren greifen.
- Erfassen und Aufwickeln von Schmuck, Kleidungsstücken, Haaren oder Körperteile durch das Produkt verhindern.
- Quetschgefahr durch Hindernisse im Fahrbereich.
- Personen und Tiere bis zum Erreichen der Endlagen fernhalten.
- Zusätzliche Belastungen der Fassadenmarkise durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können Beschädigungen oder zum Absturz der Fassadenmarkise führen und sind daher unzulässig.
- Keine inneren Teile berühren, die aufgrund von Beschädigungen offen liegen (z. B. Kabel / Leitungen, Steuerelemente).

Verletzungsgefahr durch mangelnde Wartung

- Produkte regelmässig auf Anzeichen von Verschleiss überprüfen.
- Reparaturbedürftige Produkte nicht verwenden.
- Störungen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften behoben werden.

Nur Griesser Original Ersatzteile verwenden

- Es ist nicht sichergestellt, dass das Produkt mit Zubehör, Teilen oder Bedieneinrichtungen fremder Hersteller funktioniert. Änderungen am Produkt, welche nicht ausdrücklich von Griesser zugelassen werden, verirken Gewährleistungs- oder Produkthaftungsansprüche.

Personen oder Produkteschäden durch unbeabsichtigte Betätigung

- Unter Strom stehende Produkte vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- Sicherheitsabstände beachten.

Produktschaden durch unsachgemässe Bedienung

- Kein gewaltsames Hoch- und Runterfahren bei manueller Bedienung.
- Produkt nicht über die mechanische Begrenzung hinaus bedienen.
- Lassen Sie die Storen bei weit geöffnetem Fenster niemals in abgesenkter Position und achten Sie, dass kein Unterdruck entsteht.

Personen- und Produktschäden durch Störung der Energieversorgung (z. B. Stromausfall)

Sicherstellen, dass es zu keiner Gefahrensituation für Personen und für das Produkt kommt



Elektroinstallationen

Elektroanschlussarbeiten nur durch Elektrofachkräfte ausführen lassen

- Zusätzliche nationale Vorschriften zur Wartung und Instandhaltung elektrischer Anlagen sind zu beachten. Gegebenenfalls ergibt sich hierdurch eine Erhöhung der Wartungsintervalle.

Bedienung

Motor Antrieb

Die Bedienung erfolgt über zentrale oder lokale Wand- oder Handbediengeräte mit Auf- / Ab- / Stop-Taster. Bedienfunktionen für Steuerungen sind in der Steuerungsbedienungsanleitung beschrieben.

Manueller Antrieb

Die Bedienung erfolgt mittels Kette, Gelenk- oder Einhängekurbel.

Verwendung

- Innen-Rollos dienen als Sonnenschutz und dürfen nicht als Schliessvorrichtung verwendet werden.
- Achten Sie während der Bedienung darauf, dass sich keinerlei Hindernisse (Blumentöpfe, Spielsachen, Stühle usw.) im Fahrbereich befinden.
- Senken Sie die Store niemals bei geöffnetem Fenster ab (europäische Normen und Richtlinien).
- Achten Sie bei der manuellen Bedienung auf einen ruhigen Lauf der Kurbel oder Kette, indem Sie sich in vertikaler Ausrichtung zur Kurbel- oder Kettenbefestigung positionieren.
- Wenden Sie im Handbetrieb keine Gewalt an, wenn das Innen-Rollo blockiert. Ändern Sie die Drehrichtung, um zu prüfen, ob Sie das Ende des Fahrweges erreicht haben.

Wartung / Kontrolle

Soloroll erfordert, ausser allfälligem Nachspannen der Seile, keine spezielle Wartung, die Mechanik ist lebensdauergeschmiert (ca. 15 Jahre). Alle Aluminiumprofile sind lackiert oder anodisiert, alle Stahlelemente sind mit Rostschutz behandelt.

Intervall	Stelle (je nach Führungen)	Tätigkeit
Jährlich	Seilspannung (Perlonseile)	<ul style="list-style-type: none">• Kabelspannung überprüfen• Bei Bedarf nachspannen

Allfällige Reparaturen sind durch ein Fachunternehmen ausführen zu lassen.

Reinigung

Nicht eingesetzt werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruckabdampfmethoden!

- Kasten, Führungsschiene, Endschiene:
Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen, dabei ausschliesslich Seifenwasser verwenden, oder mit einer weichen Bürste abbürsten. Gründlich mit klarem Wasser nachreiben und abtrocknen.
- Stoffe | Reinigung einmal pro Jahr wie folgt:
 - PVC-Gewebe (Polaris und Vega): Mit feuchtem Tuch abwischen, ausschliesslich Seifenwasser verwenden.
 - PVC-freie Gewebe (Sirius): Mit einem weissen fettfreien Radiergummi vorsichtig abreiben.

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

