

彩色视频摄像机

安全规则

使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管。

SRG-A40/A12

© 2023 Sony Corporation Printed in China



简体中文

机型名称：彩色视频摄像机

使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管

警告

为减少火灾或电击危险，请勿让本设备受到雨淋或受潮。为防止触电，请勿拆开机壳。如需维修，请咨询具备资格的人士。

注意

- 如果更换的电池不正确，就会有爆炸的危险。只更换同一类型或制造商推荐的电池型号。
- 丢弃电池或产品时，必须遵守相应地方或国家 / 地区的法律。请勿将电池或产品丢入火中或热烤箱中，也不要机械地挤压电池或切割电池。否则电池可能会爆炸或引起火灾。请勿将电池置于可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏的极低气压中。
- 请勿将电池放在如阳光直射下或火源附近等高温场所中。否则电池可能会点燃、爆炸或引起火灾。请勿将电池打湿或浸入水或海水中。否则可能导致触电。

警告

此设备无电源开关。

在安装此设备时，要在固定布线中配置一个易于使用的断电设备，或者将电源插头连接到设备附近易于使用的电气插座。在设备运行过程中，如果发生故障，可以操作断电设备来断开设备电源，或者拔下电源插头。



此符号旨在提醒用户，在设备随附的文献中提供了重要的操作和维护（维修）说明。

请使用附带的交流电源适配器。

重要

设备铭牌位于本机下列位置。

- 底部

注意

遥控器所需电池的大小和数量如下。

- 大小：AA (R6/LR6)
- 电池数量：两个

为避免爆炸危险，请仅使用下列类型的电池。

- 锰 / 碱性

【电池使用安全须知】

- 不得将电池充电。
- 不得将电池投入火中，加热、分解或改造。
- 应使用指定种类的电池。
- 应使用推荐期限内的电池。
- 应按极性正确安装电池。
- 应及时取出耗尽电池。
- 不得将电池新旧混用。
- 不得将电池弃于水、海水，或弄湿。
- 不得将电池放在小孩容易触及的地方。
- 严禁直接焊接电池。
- 应正确安装电池以防止电池短路。



标识含义：张贴该标识的设备仅按海拔 2000 m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000 m 以下安全使用，在海拔 2000 m 以上使用时，可能有安全隐患。



标识含义：张贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。



警告

请勿吞咽电池，这会有化学烧灼危险。

本装置中包含纽扣电池。如果吞咽纽扣电池，则 2 小时内就可能造成严重的体内烧灼并导致死亡。

请将新旧电池均放到儿童够不到的地方。如果电池舱盖没有紧闭，请停止使用产品并将其放到儿童够不到的地方。

如果您认为电池可能已被吞咽或进入到人体内，请立即就医。

注意

使用 PoE++ 为本机供电时，请连接到布线于室内的 PoE++ 网络。

本设备在可能会出现儿童的场所不适用。



此符号表示“注意：请参阅用户手册了解更多信息。”

为了符合 EMC 标准以及防止因辐射导致意外操作，用于将本装置连接到外围设备的所有接口电缆必须采用屏蔽型。请务必按用途使用随附的电缆（如有提供）。

警告

在住宅区中操作本设备可能会造成无线电干扰。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。正确处置废弃的产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

具体的处理方法请遵循当地的规章制度。



产品中有害物质的名称及含量

使用环境条件：
参考使用说明书中的操作条件

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
光学组件	×	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

W4-12

使用注意事项

注意

- 在使用前请始终确认本机运行正常。无论保修期内或基于任何理由，SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的利润损失等，无论是在保修期以内或者以外，SONY 均不作任何赔偿。
- SONY 对本产品用户或第三方的任何索赔概不负责。
- SONY 对因任何情况导致终止或停止使用本机相关服务概不负责。

风扇和电池是需要定期更换的消耗性部件。

如果在室温环境下操作，正常的更换周期约为 5 年。但是，这一更换周期仅代表一般原则，不表示这些部件的寿命保证可以达到预期寿命长度。关于部件更换的详细信息，请联系经销商。

正常操作温度和使用条件下，交流适配器和电解质电容器的预计使用寿命约为 5 年。

预计使用寿命因使用环境而异。

摄像机 CMOS 图像传感器现象

注意

影像中可能会出现以下影像传感器特有的现象。它们并非故障。

白斑

虽然图像传感器是采用高精度技术生产的，但由于宇宙射线等的影响，其屏幕上可能会出现细小的白斑（极少数情况）。这与图像传感器的原理有关，出现的白斑并不是故障。

在以下情况中，比较容易出现白斑：

- 在高温环境下进行操作时
- 提高倍率（灵敏度）时

抖动

如果在荧光灯、钠灯、水银灯或 LED 灯照明条件下拍摄，画面可能会闪烁，或者颜色可能会有所不同。

SONY 不对任何因传输设备安全措施操作不当、传输规格导致不可避免的数据泄露或任何种类的安全问题造成的损坏负责。

视操作环境而定，网络上未经授权的第三方可能可以访问本装置。将本装置连接到网络时，必须确认网络有安全保护。

进行设定时或完成设定后，请勿在网络浏览器中浏览任何其他网站。由于登录状态保留在网络浏览器中，完成设定时请关闭网络浏览器，以防未经授权的第三方使用本装置或运行恶意程序。

将本产品连接到网络时，请通过具有保护功能的系统（例如路由器或防火墙）进行连接。如果在没有此类保护的情况下进行连接，可能会发生安全问题。

请勿将本产品放在医疗设备附近

本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

操作或存放位置

- 在以下位置操作或存放摄像机可能会导致摄像机受损：
 - 极热或极冷的场所（操作温度：0℃至40℃）
 - 直接暴露在直射阳光下，或靠近加热设备（例 如靠近加热器）
 - 靠近强磁源
 - 靠近强电磁辐射源，例如收音机或电视发射机
 - 易于遭受振动或撞击的地方
 - 在不稳定光线的下面（图像会抖动。）
 - 放出辐射或 X 射线的地方
 - 放出腐蚀性气体或易燃性气体，或可能发生盐害的地方
- 切勿将镜头对着太阳或其他强光源。
- 靠近本摄像机使用手机可能会导致摄像机发生故障或影响图像质量。

通风

为了防止积聚热量，请勿妨碍摄像机周围的空气循环。

运输

当运送摄像机时，重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材质包装。

清洁

- 使用柔软、干燥的布清洁摄像机的外表面。要清除顽固的污渍，请用少量清洁剂蘸湿软布，然后擦干即可。
- 不要使用酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，这些物质可能会破坏表面光洁度。
- 如果使用化学织布，请遵照其说明。
- 请勿对摄像机喷洒杀虫剂等挥发物质，或让橡胶或乙烯制品长时间接触摄像机。否则可能会破坏表面光洁度。

维护

长期使用后，摄像机机械装置可能会因为磨损或润滑不良而发出异常噪音。为了保持最佳性能，我们建议定期进行维护。如果出现异常噪音，请与您的Sony 经销商联系。

摇摄/俯仰拍摄机械装置

在摄像机通电的状态下，请勿干扰摇摄/俯仰拍摄移动。否则会导致损坏或故障。

在接通电源时，请勿碰触摄像机外壳、镜头或任何摄像机部件。否则可能会造成摄像机故障。

摄像机功能设置

在设置摄像机的摇摄/俯仰拍摄、切换视角、变焦等功能之前，请正确安装摄像机并进行牢固固定。

如果您在设置功能后对摄像机安装进行了变动，则设置可能会出现变化。

录制图像

确认图像显示正确。如果图像显示不正确（图像扭曲等），请关闭摄像机，然后再次打开电源。

发光带

如果您拍摄闪光灯或快速闪烁的光线，则图像的上半部分和下半部分之间的亮度可能会有所不同。

颤动

如果在放电管（例如日光灯、钠光灯或水银灯）的照明下进行拍摄，屏幕可能会颤动，色彩可能会变化，水平的条纹也可能会扭曲。在这些情况下，请打开FLICKER CANCEL功能。视照明类型等情况而定，使用FLICKER CANCEL功能可能无法改善上述现象。

在电源频率为50 Hz的地区，建议将快门速度设置为1/100秒，而在电源频率为60 Hz的地区，则建议设置为1/60秒。

有关激光束的注意事项
激光束可能会损坏CMOS影像传感器。如果拍摄的场景中有激光束，注意不要让激光束照射到摄像机的影像传感器。