


 MacBook Pro

Velkommen til MacBook Pro

MacBook Pro starter automatisk, når du slår skærmen op. Indstillingsassistenten hjælper dig med at komme i gang.



Thunderbolt 3 (USB-C)


Oplad din MacBook Pro, og tilslut en ekstern lagringsenhed eller en skærm.

Hovedtelefon

Menulinje

FaceTime-
HD-kamera

Spotlight



Finder



Adgang til alle dine
arkiver, mapper og
programmer.

Dock

Nem adgang til
de programmer,
du bruger mest.


Systemindstillinger

Touch Bar

Touch Bar ændres på basis af det aktuelle program og din aktuelle aktivitet. Brug Control Strip på højre side til at justere hyppigt brugte betjeningsmuligheder som lydstyrke og lysstyrke. Tryk på  for at udvide Control Strip. Tryk på  til venstre for at lukke den.

Touch ID

Med dit fingeraftryk kan du låse MacBook Pro op og foretage køb i App Store, iTunes Store, Apple Books og andre websteder, der benytter Apple Pay.



Multi-Touch-bevægelser på pegefeltet

Stryg to fingre over pegefeltet for at rulle opad, nedad eller til siderne. Skub med to fingre for at blade gennem websider og dokumenter. Klik med to fingre for at højreklikke. Du kan også klikke og derefter trykke hårdere på pegefeltet for at udføre et Hårdt klik på tekst og få vist flere oplysninger. Du kan læse mere, hvis du åbner Systemindstillinger i Dock og klikker på Pegefelt.

Hent vejledningen *Vigtigt om MacBook Pro*

Læs mere om indstilling og brug af din MacBook Pro i vejledningen *Vigtigt om MacBook Pro*. Du kan se vejledningen på support.apple.com/da-dk/guide/macbook-pro.

Support

Du kan finde detaljerede oplysninger på support.apple.com/da-dk/mac/macbook-pro. Du kan kontakte Apple på support.apple.com/da-dk/contact.

