

รับคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน MacBook Pro ของคุณในคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro ในการดูคู่มือ ให้ไปที่ support.apple.com/guide/macbook-pro

บริการช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/mac/macbook-pro
ในการติดต่อ Apple ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/contact

 MacBook Pro


ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกฝาขึ้น
ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยให้คุณพร้อมใช้งาน



Thunderbolt 3 (USB-C)

ชาร์จ MacBook Pro ของคุณและเชื่อมต่อกับ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือจอภาพ



Finder

เข้าถึงไฟล์ โฟลเดอร์
และแอปทั้งหมดของคุณ

Dock

เข้าถึงแอปที่
คุณใช้บ่อยที่สุด
ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าระบบ




หูฟัง

Touch Bar

Touch Bar จะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันและกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
ใช้ Control Strip ทางด้านขวาเพื่อปรับตัวควบคุมที่ใช้บ่อย เช่น ระดับเสียงและความสว่าง
และ ๓ เพื่อขยาย Control Strip และ ๓ ทางด้านซ้ายเพื่อปิด

Touch ID

ลายนิ้วมือของคุณสามารถใช้ปลดล็อก MacBook Pro และใช้ซื้อสินค้าจาก App Store,
แอป Apple TV, Apple Books และเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ Apple Pay ได้



แทร็คแพด Force Touch

คำสั่งนิ้ว Multi-Touch บนแทร็คแพด

ใช้สองนิ้วไปบนแทร็คแพดเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ใช้สองนิ้วปิดเพื่อพลิกดูหน้าเว็บและเอกสาร คลิกลงสองนิ้วเพื่อคลิกขวา คุณยังสามารถคลิกแล้วกดลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อคลิกลงน้ำหนักที่ข้อความและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกการตั้งค่าระบบ บน Dock แล้วคลิก แแทร็คแพด