

# X5R READER

Quick Start Guide

快速入门指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido


Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido

Guia de Início Rápido

Краткое руководство пользователя

V1.0 2016.04





Legends: Important

符号说明：重要注意事项

記号の意味：重要

법례 : 중요

Erläuterung der Symbole: Wichtig

Leyendas: Importante

Légendes: Important

Legende: Importante

Legenda: Importante

Как читать руководство: Важная информация

Download the latest version from

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本

から最新バージョンをダウンロードしてください

최신 버전은 다음 웹 사이트에서 다운로드하십시오 .

Die aktuelle Fassung finden Sie unter

Descargue la última versión en

Téléchargez la dernière version à l'adresse

Scaricare l'ultima versione dal sito

Faça download da versão mais recente em

Загрузите последнюю версию с сайта

<http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s>

# Contents

<b>EN</b>	Quick Start Guide	2
<b>CH</b>	快速入门指南	5
<b>JP</b>	クイックスタートガイド	8
<b>KR</b>	빠른 시작 가이드	11
<b>DE</b>	Kurzanleitung	14
<b>ES</b>	Guía de inicio rápido	17
<b>FR</b>	Guide de démarrage rapide	20
<b>IT</b>	Guida di avvio rapido	23
<b>PT</b>	Guia de Início Rápido	26
<b>RU</b>	Краткое руководство пользователя	29
	Compliance Information	32

## Disclaimer

Thank you for purchasing the X5R READER (hereinafter referred to as “product”). Read this disclaimer carefully before using this product. By using this product, you hereby agree to this disclaimer and signify that you have read it fully. Please install and use this product in strict accordance with the User Manual. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. and its affiliated companies assume no liability for damage(s) or injuries incurred directly or indirectly from using, installing or refitting this product improperly, including but not limited to using non-designated accessories.

DJI is the registered trademark of SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (abbreviated as “DJI”). Names of products, brands, etc., appearing in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective owner companies. This product and manual are copyrighted by DJI with all rights reserved. No part of this product or manual shall be reproduced in any form without the prior written consent of or authorization from DJI.

This disclaimer is produced in various languages. In the event of variance among different versions, the Chinese version shall prevail when the product in question is purchased in Mainland China, and the English version shall prevail when the product in question is purchased in any other region.

## Warnings


1. Only use USB 3.0 cables with this product.
2. Only use genuine DJI parts or parts certified by DJI. Unauthorized parts or parts from non-DJI-certified manufacturers may cause system malfunctions and compromise safety.
3. Ensure the X5R READER and its components are free from contamination (e.g. water, oil, soil and sand).

## Introduction

The DJI X5R READER is used to export data from the X5R SSD.

## Usage

Insert the X5R SSD into the X5R READER, then connect the X5R READER to a device running DJI CineLight via a USB 3.0 cable. Install the corresponding software according to your operation system.



Install the corresponding software according to your operation system.

- For Windows: Install DJI Camera Exporter and refer to DJI Camera Exporter User Manual for instructions.
- For Mac: Install DJI CineLight and refer to DJI CineLight User Manual for instructions.

## LED Description

Learn the connection status according to the X5R READER LED.

Power LED	
Off	The X5R READER does not have power. / The X5R SSD is not inserted.
Solid Blue	The X5R READER is powered on and the X5R SSD is inserted correctly.
Working Status LED	
Off	Idle.
Blinking Blue	Read and write in progress.

## Specifications

Dimensions	73.6 mm × 56 mm × 15 mm
Weight	70 g
Operating Temperature	0° to 40° C

## 免责声明

感谢您购买 X5R READER。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，DJI 将不承担法律责任。

DJI 是大疆创新所持有的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为大疆创新版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。

关于免责声明的最终解释权，归大疆创新所有。

## 产品使用注意事项


1. 切勿使用不符合 USB 3.0 规格的数据连接线。
2. 使用原厂配件或经过 DJI 认证的配件。使用非原厂配件有可能对系统的安全使用造成危险。
3. 部件内部不能进入任何异物（如：液体、油、沙土等）。

## 简介

DJI X5R READER（读卡器），可用于读取 DJI X5R SSD 里存储的数据。

## 使用

将 X5R SSD 插入 X5R READER 读卡器中（注意确保 X5R SSD 插入到位），通过标配的 USB 3.0 线连接到电脑上，使用 DJI 软件导出数据。



请根据您的设备安装对应软件：

- **Windows 设备：**安装 DJI Camera Exporter，使用方法请参考 DJI Camera Exporter 用户手册。
- **Mac 设备：**安装 DJI CineLight，使用方法请参考 DJI CineLight 用户手册。

## 指示灯说明

根据 X5R READER 指示灯了解连接状态。

电源指示灯	
灯灭	未连接电源或 X5R SSD 未插入 X5R READER 读卡器中
蓝光常亮	电源连接正常并且 X5R SSD 正确插入 X5R READER 读卡器中
工作状态指示灯	
灯灭	未进行读写
蓝光闪亮	X5R SSD 正在读写



## 参数

尺寸	73.6 mm × 56 mm × 15 mm
重量	70 g
工作环境温度	0°C ~ 40°C

## 免責事項

X5R READER (以下「製品」といいます)をご購入いただきありがとうございます。製品を使用する前に、本書の免責事項を注意深くお読みください。本製品を使用することにより、本書の免責事項をすべて読み、これに同意したとみなされます。本製品は、ユーザーマニュアルに記載されたとおりにインストールし使用してください。SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. および関連会社は、本製品を、指定以外のアクセサリと使用するなど、またこれに限定されることなく、不適切に使用、インストール、改修したことによって直接、または間接的に生ずる損害または損傷に対して一切の責任を負わないものとします。

DJI は SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (以下「DJI」といいます)の登録商標です。本書に記載される製品、ブランドなどの名称は、それぞれの所有会社の商標または登録商標です。本製品および本マニュアルは DJI が著作権を持ち、すべての権利を保有しています。DJI の書面による事前の許可なく、本製品および本マニュアルの全部または一部を複製することは禁じられています。

本免責事項は複数の言語で提供されています。異なる言語版間に内容の違いがある場合、中華人民共和国内で購入された製品については中国語版が優先され、その他の地域で購入された製品については英語版が優先されます。

## 注意事項


1. 本製品に付属する USB 3.0 ケーブル以外は使用しないでください。
2. DJI の純正部品または DJI が認定する部品以外は使用しないでください。非純正部品や DJI 認定メーカー以外が製造した部品を使用すると、システムに不具合が発生し、安全性を損なうおそれがあります。
3. X5R READER およびそのコンポーネントに異物(水、油、土、砂など)の混入のないことを確認してください。

## はじめに

DJI X5R READER は X5R SSD からのデータのエキスポートに使用します。

## 使用方法

X5R SSD を X5R READER に挿入し、DJI CineLight を実行している機器に USB 3.0 ケーブルを使用して X5R READER を接続します。ご使用のオペレーティングシステムに対応するソフトウェアをインストールします。



ご使用のオペレーティングシステムに対応するソフトウェアをインストールします。

- Windows の場合: DJI Camera Exporter をインストールします。手順は DJI Camera Exporter ユーザーマニュアルを参照してください。
- Mac の場合: DJI CineLight をインストールします。手順は DJI CineLight ユーザーマニュアルを参照してください。

## LEDについて

接続状態については、X5R READER LED を参照してください。

電源 LED	
消灯	X5R READER の電源がオフです。／ X5R SSD が挿入されていません。
青色点灯	X5R READER の電源がオンで、X5R SSD が正しく挿入されています。
動作状態 LED	
消灯	アイドル状態です。
青色点滅	読み書き動作の実行中です。

## 仕様

寸法	73.6 mm x 56 mm x 15 mm
重量	70 g
動作温度	0°～ 40°C

## 고지 사항

X5R 판독기를 구매해 주셔서 감사합니다. (본 판독기는 이후 "제품"으로 언급됩니다.) 본 제품을 사용하기 전에 본 문서의 고지 사항을 주의 깊게 읽어 주십시오. 본 제품을 사용하는 것은 이 고지 사항에 동의하고 모든 내용을 읽은 것으로 간주됩니다. 반드시 사용 설명서에 따라 제품을 설치하고 사용하십시오. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd.와 해당 자회사는 지정되지 않은 액세서리의 사용을 포함(단, 이에 국한되지 않음)하여 제품의 부적절한 사용, 설치 또는 수리로 인해 직접 또는 간접적으로 발생하는 손해 및 부상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

DJI는 SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd.(약어로"DJI")의 등록 상표입니다. 이 설명서에 표시된 제품 이름, 브랜드 이름 등은 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다. DJI는 본 제품과 설명서의 소유권과 함께 모든 권한을 보유합니다. 본 제품 또는 설명서의 어떤 부분도 DJI의 서면 허가 또는 동의 없이 어떤 형식으로도 재생산할 수 없습니다.

이 고지 사항은 다양한 언어로 제공됩니다. 서로 다른 버전 간에 차이점이 있을 경우, 중국 본토에서 제품 구매 시 중국어 버전이 우선적으로 적용되며 기타 지역에서 제품 구매 시 영어 버전이 우선적으로 적용됩니다.

## 경고


1. 이 제품에는 USB 3.0 케이블만 사용하십시오.
2. DJI 순정 부품 또는 DJI에서 인증한 부품만을 사용하십시오. 인증되지 않은 부품 또는 DJI 비공인 제조업체의 부품을 사용하면 시스템 오작동 및 안전성 저하의 원인이 될 수 있습니다.
3. X5R 판독기 및 해당 구성 요소에 이물질(예: 물, 기름, 흙, 모래 등)이 없는지 확인하십시오.

## 소개

DJI X5R 판독기는 X5R SSD에서 데이터를 내보내는 데 사용됩니다.

## 사용

X5R SSD를 X5R 판독기에 삽입하고 USB 3.0 케이블을 사용하여 DJI CineLight를 실행하는 장치에 X5R 판독기를 연결합니다. 운영 체제에 따라 적절한 소프트웨어를 설치합니다.



운영 체제에 따라 적절한 소프트웨어를 설치합니다.

- Windows의 경우: DJI Camera Exporter를 설치합니다. 관련 지침은 DJI Camera Exporter 사용 설명서를 참조하십시오.
- Mac의 경우: DJI CineLight를 설치합니다. 관련 지침은 DJI CineLight 사용 설명서를 참조하십시오.

## LED 설명

X5R 판독기 LED를 통해 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

전원 LED	
꺼짐	X5R 판독기가 꺼져 있습니다. / X5R SSD가 삽입되지 않았습니다.
파란색 유지	X5R 판독기가 켜져 있고 X5R SSD가 올바르게 삽입되었습니다.

작동 상태 LED	
꺼짐	대기 상태입니다.
파란색으로 깜박임	읽기/쓰기 작업이 진행 중입니다.

## 사양

크기	73.6mm × 56mm × 15mm
무게	70g
작동 온도	0° ~40° C

## Haftungsausschluss

Vielen Dank für Ihren Kauf des X5R READER (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet). Lesen Sie diesen Haftungsausschluss aufmerksam durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Mit der Verwendung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss vollständig gelesen haben und diesem zustimmen. Installieren und verwenden Sie dieses Produkt unter strikter Beachtung der Bedienungsanleitung. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. und verbundene Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die missbräuchlich direkt oder indirekt durch die Verwendung, Installation oder Nachrüstung dieses Produkts entstehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Verwendung nicht ausgewiesenen Zubehörs.

DJI ist eine eingetragene Marke von SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (abgekürzt als „DJI“). In dieser Bedienungsanleitung vorkommende Namen von Produkten, Marken usw. sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümerunternehmen. Dieses Produkt und die Bedienungsanleitung sind durch DJI urheberrechtlich geschützt, wobei alle Rechte vorbehalten sind. Es dürfen keine Teile des Produkts oder der Bedienungsanleitung in jeglicher Form ohne das vorherige schriftliche Einverständnis oder der Genehmigung von DJI reproduziert werden.

Dieser Haftungsausschluss existiert in verschiedenen Sprachen. Bei Abweichungen zwischen den einzelnen Sprachen gilt die chinesische Fassung, wenn das entsprechende Produkt auf dem Festland China erworben wurde, und die englischsprachige Fassung, wenn das entsprechende Produkt in anderen Regionen erworben wurde.

## Warnhinweise

1. Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich USB 3.0-Kabel.
2. Nur DJI-Originalteile oder Teile mit DJI-Freigabe verwenden! Nicht freigegebene Teile oder Teile von Fremdherstellern können Systemstörungen verursachen und die Betriebssicherheit des Produkts beeinträchtigen.
3. Stellen Sie sicher, dass der X5R READER und seine Bauteile nicht mit Fremdkörpern in Berührung kommen (z. B. Wasser, Öl, Erde, Sand).




## Einleitung

Verwenden Sie den DJI X5R READER zum Exportieren von Daten des X5R SSD.

## Verwendung

Setzen Sie den X5R SSD in den X5R READER ein. Verbinden Sie daraufhin den X5R READER mithilfe eines USB 3.0-Kabels mit einem Gerät mit DJI CineLight. Installieren Sie die entsprechende Software gemäß Ihrem Betriebssystem.

DE



Installieren Sie die entsprechende Software gemäß Ihrem Betriebssystem.

- Für Windows: Installieren Sie DJI Camera Exporter. Dazugehörige Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für DJI Camera Exporter.
- Für Mac: Installieren Sie DJI CineLight. Dazugehörige Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für DJI CineLight.

## LED-Beschreibung

Den Verbindungsstatus können Sie mithilfe der X5R READER-LED ablesen.

Betriebs-LED	
Aus	Der Strom für den X5R READER ist nicht eingeschaltet. / Der X5R SSD ist nicht eingesetzt.
Leuchtet durchgehend blau	Der Strom für den X5R READER ist eingeschaltet und der X5R SSD ist ordnungsgemäß eingesetzt.
Status-LED	
Aus	Außer Betrieb
Blinkt blau	Lese- und Schreibvorgang wird ausgeführt

## Technische Daten

Abmessungen	73,6 mm × 56 mm × 15 mm
Gewicht	70 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

## Renuncia de responsabilidad

Gracias por comprar el X5R READER (en lo sucesivo "Producto"). Lea esta renuncia de responsabilidad cuidadosamente antes de usar este producto. Al utilizar este producto, manifiesta su conformidad con esta cláusula de renuncia de responsabilidad y confirma que la ha leído completamente. Instale y utilice este producto en estricta conformidad con las instrucciones del Manual de usuario. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. y sus empresas filiales no asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados directa o indirectamente por un uso, instalación o montaje deficiente del producto, incluido pero no limitado, el uso de accesorios no designados.

DJI es la marca registrada de SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd (abreviado como "DJI"). Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas propietarias. Este producto y el manual están protegidos por los derechos de autor de DJI con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual o producto deberá ser reproducida en forma alguna sin el consentimiento previo por escrito o la autorización de DJI.

Esta renuncia se proporciona en diversos idiomas. En el caso de que haya variaciones entre las diferentes versiones, prevalecerá la versión en chino cuando el producto en cuestión se haya comprado en China continental, y la versión inglesa prevalecerá cuando el producto en cuestión se haya adquirido en cualquier otra región.

## Advertencias

1. Utilice únicamente cables USB 3.0 con este producto.
2. Utilice solo piezas originales de DJI o certificadas por DJI. Las piezas no autorizadas o piezas de fabricantes no certificados por DJI pueden producir averías en el sistema y poner en peligro la seguridad.
3. Asegúrese de que el X5R READER y sus componentes están libres de contaminación (por ejemplo, agua, aceite, tierra y arena).

## Introducción


X5R READER de DJI se utiliza para exportar datos desde el disco SSD X5R.

## Uso

Inserte el disco SSD X5R en el X5R READER y, a continuación, conecte el X5R READER a un dispositivo que ejecute DJI CineLight con un cable USB 3.0. Instale el software correspondiente según el sistema operativo.

LED de alimentación

LED de estado de funcionamiento



Instale el software correspondiente según el sistema operativo.

- Para Windows: Instale DJI Camera Exporter y consulte el Manual de usuario para obtener instrucciones.
- Para Mac: Instale DJI CineLight y consulte el Manual de usuario para obtener instrucciones.

## Descripción de los LED

Conozca el estado de la conexión mediante el LED del X5R READER.

LED de alimentación	
Off	X5R READER no tiene alimentación. / SSD X5R no está insertado.
Azul permanente	X5R READER está encendido y X5R SSD está insertado correctamente.
LED de estado de funcionamiento	
Off	En espera.
Parpadeo azul	Lectura y escritura en progreso.

## Especificaciones

Dimensiones	73,6 mm × 56 mm × 15 mm.
Peso	70 g
Temperatura de funcionamiento	De 0° a 40° C

## Clause d'exclusion de responsabilité

Merci d'avoir acheté le X5R READER (ci-après dénommé le « produit »). Lisez attentivement la présente clause d'exclusion de responsabilité avant d'utiliser ce produit. En utilisant ce produit, vous acceptez la présente clause d'exclusion de responsabilité et confirmez l'avoir lue dans son intégralité. Installez et utilisez ce produit conformément au manuel de l'utilisateur. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure causé(e) directement ou indirectement par l'utilisation, l'installation ou le remontage incorrect(e) de ce produit, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation d'accessoires non autorisés.

DJI est la marque déposée de SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (abrégée en « DJI »). Les noms de produits, de marques, etc., apparaissant dans le présent manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ce produit et le présent manuel sont la propriété de DJI, tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ou du présent manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation ou le consentement écrit préalable de DJI.

La présente clause d'exclusion de responsabilité est traduite dans plusieurs langues. En cas de divergence entre les différentes versions, la version chinoise prévaudra si le produit concerné a été acheté en Chine continentale et la version anglaise prévaudra si le produit concerné a été acheté dans toute autre région.

## Avertissements


1. Utilisez uniquement des câbles USB 3.0 avec ce produit.
2. N'utilisez que des pièces officielles DJI ou certifiées par DJI. Les pièces non autorisées ou les pièces de fabricants non agréés par DJI peuvent entraîner un dysfonctionnement du système et compromettre la sécurité.
3. Veillez à ce que le X5R READER et ses composants soient protégés de toute contamination (par exemple : eau, huile, terre ou sable).

## Introduction

Le X5R READER de DJI est utilisé pour exporter des données depuis le disque SSD X5R.

## Utilisation

Insérez le disque SSD X5R dans le X5R READER, puis connectez le X5R READER à un appareil exécutant DJI CineLight via un câble USB 3.0. Installez le logiciel correspondant à votre système d'exploitation.



Installez le logiciel correspondant à votre système d'exploitation.

- Pour Windows : installez DJI Camera Exporter et consultez le manuel de l'utilisateur de DJI Camera Exporter pour obtenir des instructions.
- Pour Mac : installez DJI CineLight et consultez le manuel de l'utilisateur de DJI CineLight pour obtenir des instructions.

## Description des voyants

Vérifiez l'état de connexion en vous reportant au voyant du X5R READER.

Voyant d'alimentation	
Éteint	Le X5R READER n'est pas sous tension. / Le disque SSD X5R n'est pas inséré.
Bleu fixe	Le X5R READER est sous tension et le disque SSD X5R est correctement inséré.
Voyant d'état de fonctionnement	
Éteint	Inactif.
Bleu clignotant	Lecture et écriture en cours.

## Caractéristiques techniques

Dimensions	73,6 mm × 56 mm × 15 mm
Poids	70 g
Température de fonctionnement	0 à 40 °C



## Limitazioni di responsabilità

Grazie per aver acquistato il READER della X5R (di seguito indicato come "il prodotto"). Leggere attentamente le presenti limitazioni di responsabilità prima di utilizzare questo prodotto. Utilizzando il prodotto, l'utente accetta le presenti limitazioni di responsabilità e dichiara di averle lette per intero. Si prega di installare e usare questo prodotto attenendosi strettamente al Manuale utente. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. e affiliati declinano ogni responsabilità per danni o lesioni direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo, all'installazione o alla riparazione impropri del prodotto, ivi compreso, ma non limitatamente a, l'uso di accessori non destinati ad esso.

DJI è il marchio registrato di SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (abbreviato in "DJI"). I nomi di prodotti, marchi, ecc. che compaiono nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società proprietarie. Il presente prodotto e il relativo manuale sono protetti da copyright di proprietà di DJI. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo prodotto o del relativo manuale potrà essere riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso o autorizzazione scritto/a da parte di DJI.

Le presenti limitazioni di responsabilità sono fornite in varie lingue. In caso di difformità tra le diverse versioni, prevarrà la versione cinese qualora il prodotto in questione venga acquistato sul territorio della Cina continentale, e la versione inglese qualora il prodotto venga acquistato in qualunque altra regione.

## Avvertimenti

1. Utilizzare solo cavi USB 3.0 con questo prodotto.
2. Utilizzare solo componenti originali DJI o certificati da DJI. Componenti non autorizzati o prodotti da costruttori sprovvisti di certificazione DJI possono causare il malfunzionamento del sistema e compromettere la sicurezza.
3. Assicurarsi che il READER della X5R e i relativi componenti siano liberi da qualsiasi contaminazione (ad es. acqua, olio, terra e sabbia).

## Introduzione


Il READER della X5R DJI viene utilizzato per esportare dati dall'SSD della X5R.

## Uso

Inserire l'SSD della X5R nell'apposito READER, quindi collegare il READER della X5R a un dispositivo dotato di DJI CineLight tramite un cavo USB 3.0. Installare il software corrispondente al proprio sistema operativo.

LED di accensione

LED dello stato operativo



Installare il software corrispondente al proprio sistema operativo.

- Per Windows: installare DJI Camera Exporter e fare riferimento al Manuale utente di DJI Camera Exporter per le relative istruzioni.
- Per Mac: installare DJI CineLight e fare riferimento al Manuale utente di DJI CineLight per le relative istruzioni.

## Descrizione dei LED

Verificare lo stato di connessione in base allo stato del LED del READER della X5R.

LED di accensione	
Off	Il READER della X5R non riceve alimentazione. / L'SSD della X5R non è inserito.
Blu fisso	Il READER della X5R è acceso e l'SSD della X5R è inserito correttamente.
LED dello stato operativo	
Off	Inattivo.
Blu lampeggiante	Lettura e scrittura in corso.

## Caratteristiche tecniche

Dimensioni	73,6 mm x 56 mm x 15 mm
Peso	70 g
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C

## Isenção de Responsabilidade

Obrigado por adquirir o X5R READER (doravante referido como “produto”). Leia esta isenção de responsabilidade com atenção antes de usar este produto. Ao usar este produto, você concorda com esta isenção de responsabilidade e confirma que a leu completamente. Instale e use este produto em total conformidade com o Manual do Usuário. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. e suas empresas afiliadas não assumem qualquer responsabilidade por danos ou lesões decorrentes, direta ou indiretamente de uso, instalação ou reinstalação incorreta do produto, incluindo, mas não limitado a, uso de acessórios não designado.

DJI é a marca registrada da BaiWang SZ DJI Technology Co., Ltd. (abreviada como “DJI”). Nomes de produtos, marcas, etc., que aparecem neste manual são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas companhias proprietários. Este produto e manual são protegidos pela DJI com todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual ou produto deve ser reproduzida de qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito ou autorização da DJI.

Esta isenção de responsabilidade é produzida em vários idiomas. Em caso de variação entre diferentes versões, prevalecerá a versão em chinês quando o produto em questão for comprado na China continental, e a versão em inglês deverá prevalecer quando o produto em questão for comprado em qualquer outra região.

## Avisos


1. Use somente cabos USB 3.0 com este produto.
2. Use somente peças originais DJI ou peças certificadas pela DJI. Peças não autorizadas ou peças de fabricantes não certificados pela DJI podem causar mau funcionamento do sistema e comprometer a segurança.
3. Verifique se o X5R READER e seus componentes estão livres de contaminação (por exemplo, água, óleo, terra e areia).

## Introdução

O DJI X5R READER é usado para exportar dados do X5R SSD.

## Uso

Insira o X5R SSD no X5R READER e, em seguida, conecte o X5R READER a um dispositivo executando o DJI CineLight por meio de um cabo USB 3.0. Instale o software correspondente de acordo com seu sistema operacional.



PT



Instale o software correspondente de acordo com seu sistema operacional.

- Para Windows: instale o DJI Camera Exporter e consulte o Manual do Usuário do DJI Camera Exporter para obter instruções.
- Para Mac: instale o DJI CineLight e consulte o Manual do Usuário do DJI CineLight para obter instruções.

## Descrição dos LEDs

Saiba o status da conexão de acordo com o LED do X5R READER.

LED de Ligado/Desligado	
Desligado	O X5R READER não tem alimentação. / O X5R SSD não está inserido.
Azul Aceso	O X5R READER está ligado e o X5R SSD está inserido corretamente.
LED de Status de Atividade	
Desligado	Ocioso.
Piscando em Azul	Leitura e gravação em andamento.

PT

## Especificações

Dimensões	73,6 mm × 56 mm × 15 mm
Peso	70 g
Temperatura Operacional	0° a 40° C

## Заявление об отказе от ответственности

Благодарим вас за приобретение СЧИТЫВАТЕЛЯ X5R (здесь и далее называемое "Продукт"). Внимательно прочитайте это заявление перед использованием данного продукта. Используя данный продукт, вы принимаете условия настоящего заявления и подтверждаете, что прочли его полностью. Выполняйте установку и эксплуатацию данного продукта строго в соответствии с руководством пользователя. SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за повреждения или травмы, нанесенные, прямо или косвенно, в результате ненадлежащего использования, установки или переоборудования данного продукта, включая, помимо прочего, использование неподходящих комплектующих.

DJI является зарегистрированным товарным знаком SZ DJI BaiWang Technology Co., Ltd. (сокращенно "DJI"). Названия продуктов, брендов, и т.п., встречающиеся в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев компаний. Авторские права на данный продукт и руководство защищены и принадлежат DJI. Не допускается воспроизведение ни одной части данного продукта или руководства в любой форме без предварительного письменного согласия или разрешения DJI.

Это заявление об отказе предоставлено на различных языках. В случае расхождений между версиями приоритет имеет версия на китайском языке, если продукт приобретен в материковом Китае, или версия на английском языке, если продукт приобретен в ином регионе.

## Предупреждения

1. Используйте только кабели USB 3.0 для данного продукта.
2. Используйте только оригинальные или сертифицированные DJI компоненты. Компоненты сторонних и не сертифицированных компанией DJI производителей могут вызвать неисправности системы и создать угрозу безопасности.
3. Убедитесь, что СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R и его компоненты очищены от загрязнений (например воды, масла, уплотнителей грунта, песка).

## Введение

СЧИТЫВАТЕЛЬ DJI X5R используется для экспорта данных из SSD X5R.

## Использование

Вставьте SSD X5R в СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R, затем подсоедините СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R к устройству, на котором установлен DJI CineLight, с помощью кабеля USB 3.0. Установите подходящее программное обеспечение в соответствии с вашей операционной системой.

Светодиодный индикатор питания



Установите подходящее программное обеспечение в соответствии с вашей операционной системой.

- Для Windows: установите приложение DJI Camera Exporter, используйте инструкции, приведенные в руководстве пользователя DJI Camera Exporter.
- Для Mac: установите DJI CineLight, используйте инструкции, приведенные в руководстве пользователя DJI CineLight.



## Описание светодиодных индикаторов

Узнавайте состояние соединения по светодиодным индикаторам СЧИТЫВАТЕЛЯ X5R.

Светодиодный индикатор питания	
Выкл.	СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R не подключен к источнику питания. / SSD X5R не установлен.
Постоянно горит голубой индикатор	СЧИТЫВАТЕЛЬ X5R включен и SSD X5R вставлен правильно.
Светодиодный индикатор рабочего состояния	
Выкл.	Режим холостого хода.
Мигающий голубой	Идет чтение и запись.

## Технические характеристики

Размеры	73,6 мм × 56 мм × 15 мм
Масса	70 г
Рабочий диапазон температур	От 0 °C до 40 °C

## Compliance Information

### FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### EU Compliance Statement

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [www.dji.com/euro-compliance](http://www.dji.com/euro-compliance)



EU contact address: DJI GmbH, Industrie Strasse. 12, 97618, Niederlauer, Germany

Manufactured by:

14th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building NO.18 Gaixin South  
4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

制 造 商：深圳市大疆创新科技有限公司

地 址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 14 层

服务热线：400-700-0303



DJI Support  
官方技术支持  
DJI サポート  
DJI 지원  
DJI Support  
Assistenza DJI  
Assistance DJI  
Asistencia técnica de DJI  
Suporte DJI  
Техническая поддержка DJI  
[www.dji.com/support](http://www.dji.com/support)

This content is subject to change.

Download the latest version from  
<http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s>



If you have any questions about this document, please contact  
DJI by sending a message to [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).