


1 הטען את הסוללה


הסוללה מגיעה טעונה חלקית. אנו ממליצים לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש. בדוק את מצב הסוללה באפליקציית Tapo לאחר ההגדרה.

סדרת C425/TC85



זמן טעינה מלאה: 5.5 שעות

סדרת C410/TC82




זמן טעינה מלאה: 7.5 שעות

2 הגדר את המצלמה

1. קבל את אפליקציית Tapo מ-App Store או מ-Google Play-



2. לחץ והחזק את ⏻ במצלמה למשך כ-3 שניות כדי להפעיל אותה. הקש על כפתור ה- ⊕ באפליקציה ובחר את הדגם שלך. לאחר מכן עקוב אחר הוראות האפליקציה כדי להגדיר את המצלמה שלך.






מדריך הפעלה מהיר מצלמת אבטחה אלחוטית חכמה




*התמונות עשויות להיות שונות מהמוצרים בפועל.

3 הרכב את המצלמה (קבל הוראות הרכבה מפורטות באפליקציית Tapo).

סדרת C425/TC85



סדרת C410/TC82



זקוקים לעזרה?

בקר בכתובת www.tapo.com/support
לקבלת תמיכה טכנית, מדריכים
למשתמש ומידע נוסף

