

Kontrolery systemu **ABAX 2** – urządzenia współpracujące

System ABAX 2

| Czujki | Sygnalizatory | Moduły rozbudowy, sterowniki | Piloty | Manipulatory | Pozostałe |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|
| APD-200 | ASP-200 | ACX-210 | APT-200 | INT-KWRL2 | ARF-200 |
| APD-200 Pet | ASP-215 | ACX-220 | | VERSA-KWRL2 | |
| APMD-250 | | ASW-210 | | | |
| AOD-210 | | | | | |
| AOCD-260 | | | | | |
| AXD-200 | | | | | |
| AGD-200 | | | | | |
| ASD-200 | | | | | |
| ASD-250 | | | | | |

Kontrolery systemu **ABAX** – urządzenia współpracujące

System ABAX / System ABAX 2

| Czujki | Sygnalizatory | Moduły rozbudowy, sterowniki | Piloty | Manipulatory | Pozostałe |
|-------------|---------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|
| APD-100 | ASP-100* | ACX-210 | APT-100 | INT-KWRL* | ARU-100 |
| APMD-150 | ASP-105 | ACX-220 | APT-200 | VERSA-LCDM-WRL | ARF-100 |
| AOD-200 | ASP-205 | ASW-210** | | INT-KWRL2* | ARF-200 |
| AOCD-250 | ASP-200* | | | VERSA-KWRL2 | |
| AMD-100 | ASP-215 | | | | |
| AMD-101 | | | | | |
| AMD-102 | | | | | |
| AMD-103 | | | | | |
| AGD-100 | | | | | |
| AVD-100 | | | | | |
| AFD-100 | | | | | |
| ARD-100 | | | | | |
| ATD-100 | | | | | |
| ASD-110 | | | | | |
| ASD-150 | | | | | |
| APD-200 | | | | | |
| APD-200 Pet | | | | | |
| APMD-250 | | | | | |
| AOD-210 | | | | | |
| AOCD-260 | | | | | |
| AXD-200 | | | | | |
| AGD-200 | | | | | |
| ASD-200 | | | | | |
| ASD-250 | | | | | |

* urządzenie nie jest obsługiwane przez centralę INTEGRA 128-WRL

** współpraca z kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270 - wersja 5.05 lub nowsza), centralą INTEGRA 128-WRL (wersja 1.19 lub nowsza oraz wersja oprogramowania procesora obsługującego system ABAX 3.11 lub nowsza) oraz retransmiterem ARU-100 (wersja 2.02 lub nowsza)