




Trouvez des informations de conformité électronique pour la UniFi.




Pour commencer, connectez-vous à unifi.ui.com et accédez à la page « Site Manager ».




Cliquez sur « Update Manager ».



Cliquez sur le dispositif spécifique dont vous souhaitez obtenir des informations. Les détails s'affichent dans un panneau latéral.




Dans le panneau latéral, cliquez sur « Show Details ».




Vous pouvez trouver les informations de conformité électronique pour le UniFi Device ici.


Recherche d'informations de conformité électronique pour le UISP




Pour commencer, connectez-vous à l'appareil en utilisant l'adresse IP de l'appareil.



Une fois que vous êtes sur la page UISP, cliquez sur « Settings ».



Cliquez sur « Regulatory ».



Vous pouvez trouver les informations de conformité électronique pour le UISP Device ici.