

# Windklassen Lamellenstoren

**Metalunic® V | Metalunic® V Sinus | Grinotex® III | Grinotex® III Sinus | Aluflex® | Lamisol® III |  
Lamisol® III Vento | Lamisol® III System | Solomatic® II | Solomatic® II System**

Produkt	Zulässige Windwiderstandsklassen-Grenzwerte <sup>1</sup>								
	Breite (mm)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Metalunic® V / Metalunic® V Sinus	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	6	-	-	-
Grinotex® III / Grinotex® III Sinus	6	6	5	4	3	3	2	2	2
Lamisol® III 70	6	6	5	4	4	4	3	-	-
Lamisol® III 90	6	6	6	5	5	5	3	-	-
Lamisol® III Vento	[8]	[7]	[7]	6	-	-	-	-	-
Lamisol® III System 70	6	6	5	4	4	4	3	-	-
Lamisol® III System 90	6	6	6	5	5	5	3	-	-
Solomatic® II mit Führungsschiene	6	6	5	5	4	4	2	-	-
Solomatic® II mit Führungsseil <sup>3</sup>	6	4	4	4	(3)	(3)	(3)	-	-
Solomatic® II System	6	6	5	5	4	4	2	-	-
Aluflex® 60 mit Führungsschiene <sup>2</sup>	4	4	3	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Aluflex® 80 mit Führungsschiene <sup>2</sup>	4	4	3	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Aluflex® 60 mit Führungsseil <sup>3</sup>	4	4	4	3	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Aluflex® 80 mit Führungsseil <sup>3</sup>	5	4	4	4	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

<sup>1</sup> Tests gemäss Produktnorm EN 13659. Produktgrenzmasse gemäss Datenblatt.

<sup>2</sup> ab 2500 mit Zusatzseil

<sup>3</sup> ab 3000 mit Zusatzseil

[ ] Keine Windwiderstandsklasse gemäss Produktnorm. Bedeutung siehe unten.

( ) Tests gemäss Produktnorm nicht möglich. Werte aus eigenen Tests / Praxiserfahrung.

## Die Tabellenwerte gelten mit folgenden Vorbehalten:

- Dimensionen und Verwendung der Produkte entsprechen dem technischen Datenblatt von Griesser.
- Montage, Befestigung und Bedienung erfolgt gemäss Montage- und Bedienungsanleitung.
- Die Produkte sind in der Leibung/direkt an der Fassade zu montieren, mit einem Fassadenabstand des Behangs von <100mm.
- Bei einem Fassadenabstand von 100–300mm muss der Tabellenwert um 1 Klasse abgemindert werden.
- Bei einem Fassadenabstand von 300–500mm muss der Tabellenwert um 2 Klassen abgemindert werden, darüber hinaus kann die Tabelle nicht angewendet werden.



## Anwendungshinweis für Automatischen Sonnenschutz

Die Lamellenstoren können durch Windsensoren nicht vor plötzlichen Windböen geschützt werden. Stellen Sie im Falle eines aufkommenden Unwetters sicher, dass die Lamellenstoren eingefahren sind. Aufwinde oder Fallwinde an Fassaden können zur Zerstörung der Lamellen führen. Windsensoren können diese in der Regel nicht erkennen.

## Windwiderstandsklassen gemäss SIA 342:2009

Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6	Klasse [7]	Klasse [8]
<9.0 m/s	9.0 m/s	10.7 m/s	12.8 m/s	16.7 m/s	21.0 m/s	25.6 m/s	29.2 m/s	33.3 m/s
<28 km/h	32.5 km/h	38.5 km/h	46 km/h	60 km/h	76 km/h	92 km/h	105 km/h	120 km/h

Einstellwert für Windsensoren, wenn sie beim Produkt montiert sind.

[ ] Keine Windwiderstandsklasse gemäss Produktnorm.